

Potrebno je odrediti iznos otpora i toleranciju za otpornik koji je prikazan.

